



## Asche entfernen mit FEUERGLASKLAR - AscheSaubersauger eine total saubere Sache!

### Vielen Dank ...

... dass du dich für den FEUERGLASKLAR - AscheSaubersauger entschieden hast. Diese besonders leistungsfähige *Spezial-Edition* mit 1200 W wurde speziell zur besonders staubfreien Säuberung von Feuerstellen entwickelt, ohne jegliche Staubentwicklung, welche in der Regel durch Ausleeren des Ascheimers entsteht.

**Das Besondere daran – der Filterbeutel:** Du brauchst deinen vollen Behälter mit Asche nicht mehr in eine Mülltonne auszuleeren, wie das wohl den meisten Aschesaugern der Fall ist. Einfach nach mehrmaligem Aschesaugen, je nach Menge, den vollen Filterbeutel aus dem Behälter entnehmen und einen neuen Filterbeutel einlegen. Ganz sauber – ohne Staubentwicklung. Mit dem AscheSaubersauger ist die Entfernung von Asche also auch im weißen Hemd oder T-Shirt möglich.

#### Technische Daten

Art: Staubsauger mit Filterbeutel + Feinstaubfilter (ähnl. HEPA)

Input: 220-24 V AC, 50/60 Hz

Motor: 1200 Watt (entgegen der Kennzeichnung am Gerät)

Behälter: 20 Liter

flexibler Schlauch: 1 m

Aluminiumrohr: 23 cm

#### Sicherheitshinweise

##### **WARNUNG!**

- Verwende das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwende das Gerät nur mit den Original FEUERGLASKLAR Filtertüten.
- Verwende das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es Mängel aufweist.
- Ersetze ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.

• Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Sauge nur kalte Asche aus Feuerstellen, Holz /Kohleöfen, Aschenbechern und Grills. Prüfe, ob die Asche kalt ist, indem du mit hitzegeeigneten Metallwerkzeugen nach Glut suchst. Kalte Asche gibt keine merkbare Wärme ab.
- Nicht zur Trennung gesundheitsgefährdender Stäube (Klassen L, M, H) verwenden.
- Sauge keine Objekte auf, wenn sie brennen, glühen, > 60 °C warm, entzündlich, scharfkantig, feucht oder flüssig sind.
- Setze das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Ziehe das Gerät niemals am Kabel aus der Steckdose. Halte immer den Stecker fest und ziehe daran.





- Trage das Gerät nicht am Stromkabel.
- Tauche den Sauger nicht in Wasser.
- Verwende das Gerät nicht ohne den Staubbehälter, nicht ohne Filtersack und nicht ohne eingesetzten Feinstaubfilter.
- Ziehe das Stromkabel nicht über scharfe Kanten.
- Sauge keine explosiven Stoffe, wie Mehl, o.ä. auf.
- Führe keine Objekte in die Öffnungen ein.
- Nicht mit einer blockierten Öffnung verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren usw. halten.
- Vermeide die Berührung von Möbeln mit der Düse/Bürste.

### Gewährleistung

Alle Änderungen und/oder Modifikationen am Gerät haben ein Erlöschen der Gewährleistung zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und nicht für die dauerhafte professionelle Anwendung konzipiert. Geringe Änderungen in der laufenden Produktion sind möglich und dienen dem Fortschritt.

### Verwendung

1. Stelle sicher, dass der Filtersack in dem Behälter eingelegt und mit dem Einlassstutzen verbunden ist.
2. Stelle sicher, dass der Feinstaubfilter mit dem Behälterdeckel verbunden ist.
3. Befestige den Behälterdeckel mit dem Behälter mithilfe der Klemmverschlüsse.
4. Führe den Schlauch in die Ansaugöffnung ein, drehe ihn bis er einrastet.
5. Setze die Aluminiumdüse auf das Ende des Schlauchs auf.
6. Wickle das Stromkabel ab und stecke es in eine Steckdose.
7. Verwende den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
8. Nach Gebrauch trenne das Stromkabel von der Steckdose.

### Reinigung

Reinige das Gerät und den Behälter regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeide scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können. Verwende keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Gerätes.

### Filterwechsel

1. Öffne die Klemmverschlüsse.
2. Nimm den Behälterdeckel vom Behälter ab.
3. Entnehme den mit Asche gefüllten Filtersack um diesen zu entsorgen.
4. Ersetze den Filtersack durch einen neuen FEUERGLASKLAR Originalfilter.
5. Entferne den runden Feinstaubfilter von der Unterseite des Behälterdeckels.
6. Spüle den runden Feinstaubfilter mit klarem Wasser (muss nicht jedes Mal erneuert werden).
7. Trockne den gewaschenen Feinstaubfilter.
8. Setze den runden Feinstaubfilter wieder auf dem Behälterdeckel auf.
9. Befestige den Behälterdeckel mit dem Behälter mithilfe der Klemmverschlüsse.

