

Anwendungsanleitung

für Sauberkeit
rund um Ofen
und Kaminanlagen



FEUER
GLASKLAR[®]

*... zuständig für SAUBERKEIT
rund um Kamin und Ofen!*

Version 3-2025

Liebe Kamin- und Ofenbesitzer!



Liebe Feuerliebhaber! Wir schätzen das wunderbare Knistern des Feuers und die tanzenden Flammen – perfekt zum Entspannen und Wohlfühlen. Doch der lästige Ruß auf den Scheiben und die staubige Entsorgung der Asche, kann unseren Genuss schnell trüben.

Obwohl sich Rußablagerungen auf den Scheiben nicht vollständig vermeiden lassen, macht FEUERGLASKLAR die Rußentfernung kinderleicht - so einfach wie das Fensterputzen. Und mit dem neuen Asche-SAUBER-Sauger entsorgst du Asche völlig staubfrei bis in die Mülltonne

Mit den drei genialen Tools von FEUERGLASKLAR, kannst du deinen Ofen oder Heizkamin so sauber betreiben wie eine Zentralheizung.

Genieße deine Zeit am Feuer in vollen Zügen, ohne dich zeitaufwändig mit lästiger Reinigung aufhalten zu müssen. Ich bin überzeugt, dass auch du schon bald, wie Tausende zufriedener Kunden, von den FEUERGLASKLAR Tools begeistert sein wirst!

Liebe Grüße

Anna

von FEUERGLASKLAR

WICHTIGER HINWEIS

Schriftlich verfasste **Anwendungsanleitungen** können nie zu 100 % alle Erfahrungen unserer Kunden wieder spiegeln. Zwischenzeitliche Erfahrungen und verbesserte Fehlerbehebungen werden erst bei der nächsten Drucklegung berücksichtigt. Eine aktualisierte **Anwendungsanleitung** kannst du mit diesem QR-Code von unserer Webseite als PDF herunterladen.



Scanne diesen QR-CODE
und finde auf YOUTUBE
viele Anwendungsvideos!



Für Sauberkeit rund um Ofen und Kamin nutze diese 3 Werkzeuge



Kaminscheiben
in nur wenigen
Sekunden
reinigen

Handstaubsauger
zum Aufsaugen
von Holzspäne
nach dem
Befüllen



Asche-SAUBER-Sauger
um Asche staubfrei
zu beseitigen

Scanne den QR-Code und schaue
dir diese 3 Werkzeuge näher an!



Vorbereitungen zur Kaminscheibenreinigung

Beim Verheizen von harzhaltigem Brennmaterial, oder wenn ein Kaminofen über längere Zeit nicht gereinigt wurde, kann sich hartnäckiger Ruß an der Ofenscheibe regelrecht festbrennen. Zur Entfernung liegt jeder Box ein Glasschaber bei. Diese muss vor Gebrauch entsichert, also umgedreht werden.



Der Glasschaber wird sicherheitshalber mit umgedrehter Klinge geliefert.

Durch starken Druck auf den PRESS-Button kann die Halterung geöffnet werden.

Klinge sehr vorsichtig entnehmen, umdrehen und wieder in die Halterung einlegen.

Der Glasschaber ist mit scharfer Klinge sofort einsatzbereit. Nach Gebrauch sichern!

Handstaubsauger bereithalten

Beim Öffnen von Ofenklappe oder Kaminscheibe ist ein Handstaubsauger hilfreich. Oft fallen wenige Aschepartikel heraus, die du mit dem FEUERGLASKLAR Handstaubsauger hervorragend aufsaugen kannst. Durch intensiven Abbrand in Verbindung mit starker Verußung lagern sich oft auch lose Rußpartikel an den Scheiben an. Wenn das der Fall ist, empfehlen wir, vor dem Einsatz beider Reiniger, zuerst lose Rußpartikel mit dem ASCH-SAUBER-Sauger abzusaugen. Das vereinfacht den nachfolgenden Reinigungsvorgang und erspart dir viel Schmiererei.

Die Anwendung in Einzelschritten

Stelle sicher, dass Kamin oder Ofen vollständig abgekühlt ist, bevor du mit der Reinigung der Feuerglasscheiben beginnst. **WICHTIG:** Beide Handwischer sollen vor der Verwendung trocken sein. Öffne die Scheiben oder die Ofenklappe und sauge herausgefallene Aschepartikel auf.

Das FEUERGLASKLAR System besteht aus 2 Komponenten, die nacheinander angewendet werden. Und so geht's:

Schritt 1 – Anwendung von Rußlöser

Mit der Haushalts-Box liefern wir beide Reiniger in praktischen Dosierflaschen, womit du die richtige Menge ganz einfach einstellen kannst. Wirf einen Blick in das beiliegende kleine Heft, eine Anleitung zur Verwendung der Dosierflaschen. Die PROFI-BOX enthält keine Dosierflaschen, Profis beherrschen die richtige Dosierung. Solltest du aber Schwierigkeiten mit der richtigen Dosierung haben, kannst du im Shop leere Dosierflaschen bestellen.

Verwendung der Dosierflasche - ganz einfach!

Die Verwendung der Dosierflasche ist kinderleicht! Je nach Größe der zu reinigenden Fläche benötigst du mehr oder weniger Reinigungsmittel. Experimentiere ein wenig, um herauszufinden, ob 20 ml, 15 ml oder sogar noch weniger die perfekte Menge für deine Scheibenreinigung sind.

Abbildung
Dosierbehälter
mit Filzschreiber
Strich bei 20 ml



WICHTIG: Du hast die richtige Dosierung erreicht, wenn beim Auftragen auf die Feuerglasscheiben aus dem Schaumstoff-Handwischer kein Tropfen mehr herausläuft!

TIPP: Mit einem Filzstift kannst du dir am Dosierbehälter eine Markierung anbringen.

Um die richtige Menge zu dosieren, drücke bei verschlossenen Deckeln, so oft mittig auf die Rußlöser Dosierflasche bis du ca. 15 - 20 ml in den Dosierbehälter (siehe Abbildung) gefüllt hast. Entleere dann deine Füllung in die gelbe Schale.

Tauche den trockenen, gelben oder gelb/schwarzen Schaumstoff-Handwischer in die gelbe Schale. Durch ein leichten Druck auf den Schaumstoff-Handwischer saugst du etwas Rußlöser in den Schwamm auf. Sollte nach dem Herausheben aus dem Schaumstoff des Handwischers noch Reinigungsmittel tropfen, so streife den Handwischer am Rand der Schale ab.



Einfüllen



Eintauchen



Kaminscheiben spielend leicht säubern!

Mit dem so leicht getränkten Schaumstoff-Handwischer gleite, mit nur geringem Druck, sanft über die verußete Scheibe von oben beginnend, erst waagrecht, dann senkrecht und dann in die Runde bis sämtlicher Ruß gelöst ist. Schwer zugängliche Stellen, die du mit dem Handwischer nicht erreichst, kannst du ganz leicht mit den beiliegenden Schwammstäbchen (in der PROFI-BOX enthalten) säubern. Spritzer von Harz oder stark eingebrannten Ruß einfach den beiliegenden Glasschaber entfernen

Trockenreiben

Nehme nun ein großes Blatt saugfähiges Haushaltspapier und sauge damit den durch Rußlöser gelösten Ruß auf. Wische die noch feuchte Scheibe mit dem Haushaltspapier völlig trocken. **Ganz wichtig:** so lange trockenreiben, bis auf der ganzen Scheibe ein leicht weißer Schleier erkennbar wird. Der Ruß ist nun gelöst. Du kannst mit „Schritt 2“ beginnen.



Weißer Schleier auf der Scheibe

Schritt 2 – Verwende GlasGlanz

Um die richtige Menge für eine Anwendung zu dosieren, drücke bei verschlossenen Deckeln, so oft mittig auf die GlasGlanz Dosierflasche bis du je nach Größe der zu reinigenden Scheiben ca. 15 - 20 ml in den Dosierbehälter (siehe Abbildung) gefüllt hast. Entleere dann deine Füllung in die blaue Schale. Tauche den trockenen, blauen Handwischer in die blaue Schale ein. Durch einen leichten Druck auf den Schaumstoff-Handwischer saugst du Glasglanz in den Schwamm auf. Mit dem so getränkten blauen Pad verteile von oben beginnend erst waagrecht, dann senkrecht Glasglanz gleichmäßig auf die gesamte Scheibe, bis in alle Ecken.

Nehme anschließend ein Blatt mehrlagiges Haushaltspapier und reibe die Scheibe trocken - und zwar so lange, bis die Scheibe absolut trocken ist. Das Trockenreiben mal waagrecht, mal senkrecht durchführen, um Schlieren zu vermeiden. Prüfe nun ob die Scheibe absolut schlierenfrei ist. Solltest du noch Schlieren feststellen, bitte du den 2. Schritt mit Glasglanz bis zur absoluten Streifenfreiheit wiederholen. Und ja, du kannst mit Glasglanz auch deine Scheiben von außen streifenfrei gleich mit säubern.

Schaumstoff-Handwischer & Schalen säubern

Nehme beide Schalen mit den Handwischern und befülle diese zusammen mit dem darin befindlichen verschmutzten Handwischern mit viel warmen Wasser. Drücke nun die Handwischer mehrmals kräftig in die mit Wasser gefüllte Schale. Die Reinigungsmittel werden ausgespült, das Wasser verfärbt sich dunkel. Schütte das Wasser in den Ausguss. Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male mit sauberem, warmen Wasser, bis die Handwischer und beide Schalen wieder völlig sauber sind.

Lagere dann beide Schaumstoff-Handwischer seitlich, genau wie abgebildet, damit diese bis zur nächsten Anwendung wieder austrocknen können. Stelle beide Schalen danach wieder in die Box oder in den Tragekasten.



Jetzt bist du fertig!

Personenschutz

Das FEUERGLASKLAR Reinigungssystem wurde so konzipiert, dass Anwender bei korrekter Anwendung, so gut wie gar nicht mit den Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Allerdings, auch wenn in den Videos und auf Bildern Personen ohne Personenschutz gezeigt werden, sind wir gemäß Gesetz verpflichtet, auf einen ausreichenden Personenschutz, aufgrund der verwendeten Chemikalien hinzuweisen! Wir empfehlen hiermit also, weil das Gesetz es so vorschreibt, vor Benutzung der Produkte Gummihandschuhe anzuziehen und die Augen mit einer Schutzbrille vor Spritzern zu schützen. Die Verwendung der Reiniger ohne ausreichenden Personenschutz geschieht auf eigene Gefahr.

Falls du dir nicht sicher bist, ob du sauber arbeiten kannst und ob angrenzende Bauteile von Kamin und / oder Ofen chemikalienfest sind, solltest du vorher eine wasserfeste Abdeckung der vorhandenen Anschlusselemente vornehmen. Verwende das Reinigungssystem nur an unbeschichteten oder unversiegelten Kaminglasscheiben. Gegebenenfalls beim Hersteller anfragen.

Wichtige Sicherheitshinweise **WARNUNG!**

Verwende die Produkte ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Die Verwendung der Produkte auf Flächen, außer Feuerglassscheiben innen und außen ist verboten. Kinder unter dem 18. Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen diese Produkte nicht verwenden.

- Leere und reinige die Schalen vor und nach der Verwendung, um Ablagerungen zu verhindern.
- Geringe Reste der Reiniger sind umweltverträglich und können im Abfluß entsorgt werden.
- Nicht zur Reinigung von heißen Kaminscheiben verwenden, Kamin muss völlig erkaltet sein.
- Setze die Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Die Produkte müssen kühl gelagert werden und dürfen nicht erhitzt werden.
- Produkte kindersicher aufbewahren. Nicht zum Trinken oder zum Verzehr geeignet.
- Verwende die Produkte nicht, wenn ein Teil oder ein Behälter beschädigt ist oder Mängel aufweist.
- Eine Haftung für mögliche falsche Anwendungen ist grundsätzlich ausgeschlossen!

Der **FEUERGLASKLAR Asche-SAUBER-Sauger**, eine besonders leistungsfähiges Gerät mit 1200 W wurde speziell zur staubfreien Säuberung von Feuerstellen und Brennräumen entwickelt. Keine Staubeentwicklung mehr, wie eine solche in der Regel beim Ausleeren eines Ascheimers in eine Mülltonne entsteht.

Das Besondere - der Filterbeutel: Den mit Asche gefüllten Filter ganz einfach in eine Mülltonne werfen und einen neuen Filterbeutel einlegen. Ganz sauber – ohne Staubeentwicklung. Mit dem **Asche-SAUBER-Sauger** ist die Entfernung von Asche also auch im weißen Outfit möglich.

Technische Daten

Staubsauger mit 18 Liter Filterbeutel
HEPA Feinstaubfilter (vor dem Motor)
Input: 220-24 V AC, 50/60 Hz
Motor: 1200 Watt (entgegen Angabe am Gerät)
Behälter: 20 Liter
flexibler Schlauch: 1 m
Aluminiumrohr: 23 cm

Sicherheitshinweise **WARNUNG!**

Verwende das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben und nur mit den Original FEUERGLASKLAR Filtertüten und Feinstaubfiltern. Verwende das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es Mängel aufweist. Ersetze ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.

Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Sauge nur völlig abgekühlte, kalte Asche aus Feuerstellen, Holz / Kohleöfen, Aschenbechern und Grills. Prüfe, ob die Asche kalt ist, indem du mit hitzegeeigneten Metallwerkzeugen nach Glut suchst. Kalte Asche gibt keine merkbare Wärme ab.

Zur Trennung gesundheitsgefährdender Stäube (Klassen L, M, H) nicht verwenden. Keine Objekte aufsaugen, wenn sie brennen, glühen, > 60 °C warm, entzündlich, feucht oder flüssig sind.

Setze das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.



ACHTUNG! Wir empfehlen, den Aschesauger bei einem Füllvolumen von ca. 50 % gegen einen neuen Filterbeutel auszutauschen. Aus einem überfüllten Filtersack kann der starke Motor nicht mehr genügend Luft absaugen. Das kann dazu führen, dass aufgrund fehlender Luftmenge mikroskopisch kleine Aschepartikel durch den mehrlagigen Filter gepresst werden.

Ziehe das Gerät niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern nur über den festgehaltenen Stecker. Trage das Gerät nicht am Stromkabel und tauche den Sauger nicht in Wasser. Verwende das Gerät niemals ohne Filterbeutel, ohne Filtersicherung oder ohne eingesetzten Feinstaubfilter. Sauge keine explosiven Stoffe, wie Mehl, o.ä. auf und führe keine Objekte in die Öffnungen ein. Verwende das Gerät nie mit einer blockierten Öffnung.

Gewährleistung

Alle Änderungen und/oder Modifikationen am Gerät haben ein Erlöschen der Gewährleistung zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert. Geringe Änderungen in der laufenden Produktion sind möglich und dienen dem Fortschritt.

Verwendung

Prüfe, ob der Filtersack im Behälter eingelegt und dicht mit dem Einlassstutzen verbunden ist. Verlege die Filtersicherung hinter der stabilen Pappe und befestige diese in die Aufhängung vorne.

Stelle sicher, dass der Partikel-Feinstaubfilter im Behälterdeckel eingelegt ist. Befestige den Behälterdeckel mit dem Behälter mithilfe der Klemmverschlüsse.

Führe den Schlauch in die Ansaugöffnung ein, drehe ihn bis er einrastet. Setze die Aluminiumdüse auf das Ende des Schlauchs. Wickle das Stromkabel ab und stecke den Stecker in eine Steckdose. Verwende den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach Gebrauch trenne das Stromkabel von der Steckdose.

Reinigung

Reinige das Gerät und den Behälter regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeide scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können. Verwende keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Gerätes.

Filterwechsel / Partikelfilter / Reinigung

Öffne die Klemmverschlüsse und nehme den Behälterdeckel vom Behälter ab. Entnehme den mit Asche gefüllten Filtersack zur Entsorgung. Ersetze den Filtersack durch einen neuen FEUERGLASKLAR Originalfilter. Schiebe den Filtersack auf den Einblasstutzen und sichere diesen mit der Sicherung.

Bei jedem Wechseln des Filterbeutels, empfehlen wir, den HEPA-Partikelfilter gründlich auszuwaschen oder nach mehrfachem Gebrauch gegen einen neuen Original FEUERGLASKLAR Partikelfilter austauschen.

Sollten sich tatsächlich durch Überdruck Mikrostaubpartikel außerhalb des Filterbeutels im Auffangbehälter verteilt haben, können diese durch feuchtes Auswischen oder kurzes Ausspülen mit Wasser leicht entfernt werden.



Der FEUERGLASKLAR Akku-Handstaubsauger mit Doppel-Filter Funktion wurde speziell zur leichten Sauberhaltung rund um Kamin und Ofen konzipiert. **Das Gerät ist ausschließlich zum Absaugen minimaler Verschmutzungen gedacht, wie z.B. Holzspäne beim Befüllen, oder Flugasche, welche beim Öffnen des Kamins, bzw. der Scheibe austreten kann. Dieses Gerät darf nicht verwendet werden um Ruß oder Asche aus einem Brennraum abzusaugen!** Dafür empfehlen wir den Asche-SAUBER-Sauger mit Filterbeutel!

Gerät aufladen

Nutze zum Aufladen ein handelsübliches Ladegerät mit USB-C Anschluss. Der Anschluss befindet sich am Griffende. Die Batterieanzeige zeigt mit in % an, dass das Gerät aufgeladen wird.



Gerät aufladen mit USB-C Handy-Ladegerät

Gerät benutzen

Drücke auf die ON/OFF Taste zum Ein- und Ausschalten des Saugmotors. Für noch mehr Saugkraft drücke die Powertaste. Während der Arbeit wird die verbleibende Entladezeit des Geräts auf dem LED-Display angezeigt. Die Prozentanzeige nimmt während der Arbeit kontinuierlich ab, das Gerät sollte dann wieder aufgeladen werden.

Entriegelungstaste für den Staubbehälter

Schalte das Gerät aus, das Gerät verfügt über eine Ein-Knopf-Staubabwurf-Funktion. Richte die Saugöffnung auf den Mülleimer, drücke die Taste zum Lösen des Staubbehälters. Die Klappe öffnet sich und der Schmutz kann so leicht entleert werden.

Saugleistung lässt nach / Gerät schaltet ab

Je nach Einsatzart kann der Luftdurchsatz des HEPA-Filters kürzer oder länger ausfallen. Durch das Aufsaugen sehr feiner Staubpartikel können die Poren des Filters verstopfen. Dies wird im Display des Gerätes mit der Meldung **"FU"** angezeigt. Feststellbar auch an stark nachlassender Saugkraft. Bei zu wenig Luftdurchsatz kann der Geräteschutz das Gerät sogar abschalten. Diese Hinweise auf einen verstopften HEPA-Filter sollten Sie nicht ignorieren. Bitte den Filter reinigen oder einen neuen Filter einsetzen.



Diesen Knopf am Staubbehälter drücken, um den Behälter vom Gerät abzunehmen.



Doppel-Filter Funktion

HEPA Filter

Filterleistung 99%

Metall Filter

Zuverlässige Filtration von Grobpartikeln und Feinstaub

Schmutzbehälter

Leichte Entleerung durch Ein-Knopf-Entleerung



LED Ladeanzeige

Powertaste für 16000 Pa zuschaltbar

Power-ON-OFF Taste



Zum schnellen Entleeren, das Gerät umdrehen und diese Taste drücken.

Klappe öffnet sich und Behälter wird entleert.

Reinigung des Gerätes

Die Oberfläche des Saugers bitte nicht mit scharfen Mitteln reinigen. Verwende ein weiches Tuch und neutrales Reinigungsmittel. Das Tuch möglichst trocken benutzen, damit keine Feuchtigkeit in die elektrischen Bauteile gelangt.

Reinige die Filter regelmäßig. Beide Filter können ausgewaschen werden. Je nach Menge der Anwendungen empfehlen wir den HEPA-Filter nach ca. 2-3 Monaten auszutauschen.

Nehme dazu den Staubbehälter vom Gerät ab. Entnehme daraus die Filtereinheit. Durch eine Drehung kannst du den HEPA-Filter aus dem Metallfilter herausnehmen und ebenso nach der Reinigung wieder hereindrehen.

Beide Filter können nass gereinigt werden. Setze erst nach der Trocknung die Filter wieder zusammen in den Staubbehälter.

Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Schalte das Gerät beim Ladevorgang aus. Während des Ladevorgangs fühlt sich der Griff des Gerätes warm an, das ist normal. Schalte den Handstaubsauger nach jedem Gebrauch aus. Blockiere niemals die Abluftöffnungen während des Saugens. Verwende den Sauger ausschließlich mit der zusammengebauten Filtereinheit. Das Gerät, bitte niemals zerlegen oder kurzschließen.

ACHTUNG!

Wenn der Strom des Gerätes zu niedrig ist, wird dies am Display mit 0% angezeigt. Dann ist die Batterie zu schwach ist, um den Sauger zu betreiben. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, wird der erste Ladevorgang in den Erhaltungsladezustand geladen, um die Batterie zu aktivieren, und es wird mehr Ladezeit benötigt. Bitte nutze das Gerät nicht für Dauerbelastung. Die Lebensdauer des Gerätes würde sich erheblich verkürzen. Wenn am Display „FU“ angezeigt wird, überprüfe bitte, ob das Gerät durch einen überfüllten Staubbehälter blockiert wird. Schalte dann das Gerät aus und reinige es. Nach der Reinigung kann das Gerät wieder aufgeladen und betrieben werden.

GEFAHR!

Keine brennbaren Stoffe oder Flüssigkeiten aufsaugen. Das Gerät ist kein Nasssauger. Asche nur in geringen Mengen, niemals die Asche ganzer Kamine oder Öfen aufsaugen. Der Sauger würde das nicht schaffen, der HEPA-Filter wäre sofort dicht und der Motor würde blockieren. Tauche den Sauger niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

WARNUNG!

Verwende kein beschädigtes USB-C Ladegerät. Der Sauger darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, wenn irgend etwas am Gerät beschädigt ist. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden.



Technische Daten

Art: Beutelloser Akku-Handstaubsauger
Model: MS21Y02B-2 FEUERGLASKLAR
Input: DC 11,1V / 120W
Motor: BLCD - 120 Watt
Batterie: 3 x 2000 mAh
Schmutzbehälter: 200 ml
Max. Laufzeit: 30 Min.
Ladezeit: 3 - 5 Std.
Saugleistung: 16000 Pa
Power-Taste

Droste Beteiligungsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen, dass die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Produkten und Ideen fördert. Eine dieser innovativen Ideen ist FEUERGLASKLAR.

Das FEUERGLASKLAR System für Sauberkeit rund um Ofen und Kaminanlagen wurde gefördert, weil die bisher gewohnte Art, Feuerstätten in Wohnräumen zu pflegen, zu den besonders schmutzigen Arbeiten im Haushalt gehörten. Wir leben heute in anspruchsvoll ausgestatteten Wohnungen und wünschen uns saubere und zeitsparende Möglichkeiten zur Pflege von Ofen und Kamin. Es ist an der Zeit, mit FEUERGLASKLAR neue Wege zu gehen.

Dem Entwickler, selbst Liebhaber eines gemütlichen Kaminfeuers, hat die Entwicklung der Produkte viel Freude bereitet. Das Säubern von Kamin und Kaminscheiben ist inzwischen zu seiner Lieblingsbeschäftigung geworden.

Wir unterstützen die Initiative:

**PFLEGELEICHTE
FEUERUNG
IN WOHNRÄUMEN.**



**INITIATIVE
PFLEGELEICHTE FEUERUNG
IN WOHNRÄUMEN**

Ziel der Initiative ist es, natürliche, regenerative, und somit nachhaltige Wärmequellen zu fördern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das schmutzige Image, dass der Holzfeuerung leider immer noch anhaftet, auf ein sauberes Niveau zu heben. Wir setzen uns dafür ein, bei Verbrauchern die Akzeptanz für natürliche Wärmequellen zu fördern.

FEUERGLASKLAR entwickelt Systeme für leicht zu pflegende Kamine und Öfen und sorgt so für saubere Feuerstellen in anspruchsvollen Wohnräumen.

Viel Spaß mit den Tools wünscht das gesamte Team und

Anna

von FEUERGLASKLAR



FEUERGLASKLAR[®]

Innovative Produkte & Ideen

Droste Beteiligungsgesellschaft mbH

Friedrichstr. 20 - 32479 Hille

info@feueglasklar.de

www.feueglasklar.de